

TUTO

MISE EN PEINTURE ENCEINTE MICRO-ONDES.

Mis à jour le 29 juin 2018

Dans ce Tuto

- 1 Informations sur les enceintes
- 2 Préparation de l'enceinte
- 3 Choix de la peinture
- 4 Mise en peinture
- 5 Séchage

Informations sur les enceintes

On trouve plusieurs qualités d'enceinte dans le commerce comme les enceintes inox de loin les meilleures, les enceintes émaillées que l'on trouve sur les fours multifonctions et les enceintes peintes sur les appareils ne faisant que micro ondes d'entrée ou de moyenne gamme.

Sur ces derniers, l'usure provoquée par les roulettes du support plateau peut altérer la peinture de sole au point de l'écailler.

Ceci n'est pas dangereux en soi, mais il y a risque de projection de la teinte sur les aliments.

Le métal nu ne risque en aucune manière de provoquer un mauvais fonctionnement ou des étincelles. Malheureusement le châssis de base de ces micro-ondes n'est pas antirouille et fini, lors des cuissons par rouiller à cause de l'humidité et des ruissellements.

Cette rouille provoque alors des amorçages car tout conducteur très près du châssis relié à la masse provoquera irrémédiablement ces amorçages néfastes pour l'appareil.

Préparation de l'enceinte

Une bonne préparation assurera la pérennité de la nouvelle peinture.

Commencez par retirer toute la peinture qui s'écaille ou s'enlève trop facilement. Au besoin utilisez un papier de verre fin comme un grain de 100 ou 120.

Retirez toutes les cloques de peinture et les éventuelles tâches de rouille qui se sont formées.

Rappelez-vous qui dit rouille dit amorçage.

Une fois la préparation terminée, lavez avec de l'eau savonneuse (liquide vaisselle par exemple), rincez soigneusement et séchez.

Utilisez ensuite de l'alcool ménager pour être sûr que le support à peindre soit bien dégraissé, c'est très important pour l'accroche de la nouvelle peinture.

Vous voilà prêt pour la peinture.

Une bonne préparation assurera la pérennité de la nouvelle peinture.

La peinture choisie devra absolument être de type alimentaire, toute autre peinture pourrait être nocive pour la santé.

Si vous faites une retouche sous le cerceau du plateau, je vous recommande de repasser plusieurs couches avant utilisation.

Le séchage durera 24 heures, laissez la porte de votre appareil entrouverte.

Choix de la peinture

Le choix des teintes n'est pas toujours facile, en effet trouver la couleur exacte est pratiquement impossible.

Ceci pour plusieurs raisons, vieillissement de l'enceinte, teintes dues aux aliments de cuisson ou encore choix du constructeur.

C'est d'autant plus complexe qu'il n'existe pas à notre connaissance de kit peinture alimentaire permettant de repeindre totalement l'enceinte. En effet les kits proposés ne permettent que quelques retouches et vu leurs prix, la tâche ne serait pas économiquement réalisable.

La peinture choisie devra absolument être de type alimentaire et perméable aux micro-ondes, toute autre peinture pourrait être nocive pour la santé (dégagement de vapeur toxique ou de produit lors de la chauffe).

Mise en peinture

Nos kits sont généralement vendus avec un petit pinceau à poils fins qui vous permettra de faire les retouches nécessaires.

Remuez bien le pot avant l'usage et refermez-le correctement après.

Ne chargez pas le pinceau, mieux vaut repasser plusieurs fois que de faire un « pâte ».

En cas de coulure, essuyez avec un chiffon sec ou étalez au pinceau.

Si vous faites une retouche sous le cerceau du plateau, je vous recommande de repasser plusieurs couches avant utilisation.

Profitez de cette rénovation pour changer votre mica (plaque cartonnée à la sortie du tunnel des ondes).

Séchage

Le séchage durera 24 heures, laissez la porte de votre appareil entrouverte.

Débranchez-le pour éviter l'utilisation réflexe, en effet si la peinture n'est pas sèche sous l'effet des ondes elle risque de « bouillir » c'est-à-dire se fragiliser sans le voir vraiment de l'extérieur.

