

Philips Shaver series 3000  
Têtes de rasage

Lames ComfortCut



SH30/50



## Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage.  
Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

### Un rasage de près confortable

- Rasage respectueux de la peau grâce aux mouvements souples des contours de têtes arrondis

### Facile à utiliser

- Indicateur de remplacement
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage

**PHILIPS**

## Points forts

### Lames ComfortCut



Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

### Indicateur de remplacement



Les tout derniers rasoirs Philips disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

### Facile à remplacer



1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage ; 2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement ; veillez à ce que les têtes soient parfaitement alignées avec leur support ; 4. Remplacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre ; 5. Lorsque vous fermez la tête de rasage correctement, vous entendez un clic.

### Remettez votre rasoir à neuf



Les tout derniers rasoirs Philips incluent un indicateur de remplacement qui vous prévient quand les têtes de rasage doivent être changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitialiser la gâchette de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

## Caractéristiques

### Têtes de rasage

- Adapté aux types de produits: Rasoir Series 3000 (S3xxx)
- Têtes de rasage par packaging: 3

### Nettoyage

- Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110



Date de publication  
2016-01-22

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 37670 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)