

**Bulletin de
service****4812 711 40485**

AUTEUR

Luigina Rinaldi

Dernière mise

28/10/19

à jour TITRE

1.0

DE LA

Test automatique ; sortie du test d'usine ; erreurs de tableau

VERSION

Code de défaillance technique

**Auto test - EXIT from factory tests - Table faults - Centaur P1 R8C -2 _ (CB &
Cab BI Touch) _**

Le bulletin de service décrit la procédure de sortie du mode test. Après avoir remplacé la carte principale, il se peut que vous deviez suivre cette procédure pour faire fonctionner le produit normalement.

AUTO TEST :

L'entrée en mode service s'effectue en appuyant individuellement sur N.2 touches dans une séquence de SW1 (1ère touche), SW5 (2ème touche) et en répétant cette séquence sélectionnée deux fois de plus. La séquence doit être terminée dans les 30 secondes qui suivent la désactivation du mode veille (le cas échéant) ou le branchement.

Event	Key combination or sequence	Method
ENTRY	Engage the Standby state (if applicable) or plug-in the appliance Press key SW1 (1st sequence) Press key SW5 (1st sequence) Press key SW1 (2nd sequence) Press key SW5 (2nd sequence) Press key SW1 (3rd sequence) Press key SW5 (3rd sequence) The sequence must be completed within 30sec since the standby activation (if applicable) or the plug-in	Sequence
EXIT	Press key SW5 (for LEDs Low UI Sw1)	Long Press (5sec)

SORTIE DU TEST D'USINE APRÈS LE REMPLACEMENT DE LA (DES) CARTE(S)

Après le remplacement d'une carte, suivez les étapes ci-dessous : _____

1. Brancher l'appareil avec toutes les portes fermées et attendre 5 secondes :

- En cas de défaillance, le code d'erreur s'affiche conformément au tableau des erreurs ;
- s'il n'y a pas de défaillance, la carte allume tous les voyants.

REMARQUE : Dans le cas d'un produit équipé d'une électrovanne, celle-ci est actionnée en continu pendant 3 secondes, puis tous les voyants sont allumés.

se met à clignoter.

2. Ouvrez la porte du réfrigérateur.

3. Appuyez simultanément sur les boutons suivants pendant 5 secondes

S'il n'y a pas de bouton d'alarme, appuyez uniquement sur le bouton de mise en veille.

En mode de test d'usine, si la porte fermée n'est pas détectée, l'écran affiche 4 en tant qu'alarme de capteur de porte.

Combinaisons de boutons :

Tactile : 5+2

Toucher : 5+3

Dotyk : 4+1

