

HD 7830/5

CONSEILS DE REPARATION

Procédure de remplissage automatique

La carte électronique Senseo contient un logiciel permettant le remplissage automatique de la cafetière. Ce programme est utilisé uniquement à **titre exceptionnel**. L'utilisateur suit normalement les instructions de la Notice.

La procédure de remplissage automatique s'exécute comme suit :

- L'utilisateur doit remplir le réservoir d'eau, puis brancher la cafetière.
- Après appui sur l'interrupteur de marche/arrêt, le voyant de mise en marche s'allume fixe. C'est uniquement le cas si la cafetière n'a pas complètement terminé la procédure de remplissage (**première utilisation**).
- Lorsque l'utilisateur appuie sur la touche "1 tasse" ou "2 tasses", la machine déclenche automatiquement la pompe pour remplir le corps de chauffe. Une fois qu'il est rempli, la pompe s'arrête (elle fonctionne pendant 22 secondes environ).
- A la fin de la procédure de remplissage, le logiciel efface un **drapeau_corps de chauffe_vider** dans la mémoire EEPROM.
- Grâce à ce drapeau, le système sait si le corps de chauffe est rempli ou non.
- Lorsque la cafetière est mise hors tension, ou débranchée, la valeur du **drapeau_corps de chauffe_vider** est stockée dans la puce EEPROM.

Rétablissement du drapeau_corps de chauffe_vider comme valeur par défaut :

Il est parfois nécessaire de vider le corps de chauffe de la cafetière.

Ce peut être par exemple le cas en hiver, lorsque le corps de chauffe risque de geler pendant le transport. Il est alors utile de rétablir le **drapeau_corps de chauffe_vider** comme valeur par défaut dans l'EEPROM.

Le fait de ramener la cafetière dans sa configuration de production présente un intérêt en ce sens que le programme d'écoulement s'exécutera automatiquement lorsque l'utilisateur aura branché la machine, voir section "Procédure de remplissage automatique".

Pour **programmer** le **drapeau_corps de chauffe_vider**, procéder comme suit :

- **Appuyer sur la touche "1 tasse" et la maintenir enfoncée tout en branchant le cordon d'alimentation de la machine.**
- Le voyant de mise en marche clignote alors très rapidement pendant 1 seconde environ.
- Pour vérifier la programmation effective du **drapeau_corps de chauffe_vider**, connecter une nouvelle fois le cordon d'alimentation, et appuyer sur l'interrupteur de marche/arrêt.
- Le voyant de mise en marche doit alors s'allumer fixe.