

Les dimensions de la courroie plate sont de 715x30x3. Si la courroie d'origine fait environ 780 mm de long ne pas vous inquiéter elle s'est tout simplement détendue.

Pour remplacer la courroie, il faut tout d'abord ôter les disques et les patins :



Ensuite il est nécessaire de dévisser les 3 vis pour retirer le carter inférieur et la protection caoutchouc :



Et enfin mettre en place la courroie : pour la mise en place de cette courroie, prévoir deux personnes à forte poigne car la courroie n'est pas facile à remettre en place.

Après avoir mis la courroie autour des deux roues blanches sur la photo, l'une des deux personnes fait pivoter les deux roues vers l'arbre moteur (ce qui a pour effet de détendre la courroie entre les deux roues) et l'autre personne avec les deux pouces positionne la courroie de l'autre côté de l'arbre moteur :



Une fois en place, la courroie enveloppe les deux roues les plus éloignées du manche et est en contact avec l'arbre moteur qui entraîne l'ensemble :



Vous pouvez remonter le carter et remettre en place les disques et patins.

La courroie est compatible avec les cireuses LUX ELECTROLUX B4 BC4 B9 B19 B21 B22 B23 B24 B29 B30 B40.