

**5** Insérez le système anticalcaire dans l'unité d'écoulement du café.


*Remarque : Insérez le système anticalcaire dans la cafetière jusqu'à ce que vous entendiez un clic.*

**6** Abaissez le levier du réservoir de lait.

**7** Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication de niveau maximal, puis remplacez le réservoir d'eau dans la cafetière.

**8** Appuyez sur le bouton marche/arrêt .

Lorsque le voyant reste allumé de manière continue, la cafetière est prête à être utilisée.

**9** Placez le support à coffee pad pour une tasse  dans la cafetière. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé.

*Remarque : Utilisez toujours une coffee pad usagée lors du détartrage de la cafetière. Celle-ci filtre les résidus de calcaire pour éviter que le tamis du support à coffee pad ne se bouche.*

**10** Placez un bol d'une capacité minimale de 1,5 l sous le bec verseur pour recueillir la solution de détartrage.

**11** Pour lancer le programme de détartrage, appuyez sur le bouton Calc-Clean.

▶ Pendant le cycle de détartrage, l'appareil s'interrompt à plusieurs reprises afin d'éliminer les dépôts de tartre se trouvant à l'intérieur de la cafetière.

▶ Pendant le cycle de détartrage, les voyants du bloc de commande situé sur le couvercle s'allument l'un après l'autre pour indiquer que la cafetière est en cours de détartrage.

▶ Le programme de détartrage dure environ 35 minutes. Lorsque le programme est terminé, le voyant Calc-Clean clignote rapidement.

**⚠ N'interrompez jamais le détartrage !**

**⚠ Ne détartrez jamais la cafetière SENSEO® avec le couvercle ouvert. Assurez-vous d'abord qu'il est bien fermé.**

**12** Videz le réservoir, rincez-le et remplissez-le d'eau claire.

**Attention : Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude usagée ou la solution de détartrage usagée.**

**13** Appuyez sur le bouton Calc-Clean pour rincer la cafetière.