

*Remarque : Le processus de rinçage ne prend que quelques minutes.*

- 14** Retirez la coffee pad du support et nettoyez celui-ci pour éviter que le tamis du support ne se bouche.
- 15** Rincez une deuxième fois la cafetière en répétant les étapes 12 et 13.
- 16** Retirez l'outil Calc-Clean de l'unité d'écoulement du café. Réinsérez l'outil Calc-Clean dans le renforcement à l'arrière de la cafetière. La procédure de détartrage est à présent terminée et l'appareil est de nouveau prêt à l'emploi.

### **Rangement à température ambiante**

Si vous avez déjà utilisé la cafetière et que vous l'avez fait fonctionner à l'eau claire, vous devez l'utiliser et la ranger dans un endroit à température ambiante pour éviter toute détérioration.

### **Remplacement**

Vous pouvez vous procurer toutes les pièces amovibles auprès de votre distributeur ou d'un Centre Service Agréé Philips.

### **Environnement**



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.