

Joint inférieur

Attention!

Lors du montage, vérifier que les supports plastique sont situés entre la porte et la plaque charnière (voir photo).

