

# Info montage du kit ressort 481209498005

---

Attention le kit est prévu pour un seul portillon !!

## Etape 1

Vérifiez la largeur de vos portillons. Elles doivent faire 210mm



Si vos portillons font 190mm de large, il faut commander le kit 481931038328 (24020)

## Etape 2 :

Percez les 2 rivets à l'extérieur du portillon.

Petite astuce, mettez un chiffon dans le tambour, cela vous permettra de récupérer les copeaux d'inox et d'éviter qu'ils n'abîment du linge. De plus si vous faites tomber une vis ce sera plus facile à récupérer.



## Etape 3

Positionner les nouveaux ressorts. Mettre en place les vis et écrous fournis dans le kit.



#### Etape 4

Vérifiez que les portillons s'ouvrent et se ferment correctement. Retirez votre chiffon et enlevez les copeaux du tambour.