
Service Bulletin

Lave-vaisselle

MODELE : Chassis : Dolphin

SUJET : Clip de fixation du tube d'alimentation en eau des bras intermédiaire et supérieur :

1. En cas de déboitement du tube d'alimentation en eau des bras intermédiaire/supérieur, ou en cas de démontage de ce tube nous vous conseillons de monter le clip de fixation ci-dessous :



1.1 Pièce disponible sous le code **481010437349**



1.2 Montage du clip (vue du tuyau)



1.2 Montage du clip (vue de la fixation du bras)

2. Pour le montage mettez d'abord la partie inférieure du clip sur le tuyau et puis appuyez sur la partie supérieure en faisant coïncider la fente avec le bosselage de la fixation du bras.