

**F\_** Dans certain cas, le lave linge ne démarre pas et le pictogramme « Mauvaise fermeture portillon tambour » s'affiche sur l'écran, alors que le tambour est correctement fermé

**Solution SAV :** Vérifier le fonctionnement du capteur (continuité au niveau de la carte ou simulation de la détection avec un aimant).

- ⇒ Si NON OK changer le capteur.
- ⇒ Si OK ; changer le bouton du portillon. Commander la référence AS0001057 et voir le mode opératoire de changement inclus.

**GB\_** In certain case, the washing machin does not start and display the pictogram « bad closing of the drum doors » whereas the drum is correctly closed.

**ASS solution :** Check the operation of the sensor ( at level of the card or simulating the detection with a magnet).

- ⇒ If NO OK ; change the magnet.
- ⇒ If OK ; change the small door button. Order the reference AS0001057 and follow the procedure included.

**D\_** In einigem Fall startet die Waschmaschine nicht, und das Piktogramm „schlechte Schließung Trommelbahnsteigsperr“ schlägt sich auf dem Bildschirm an, während die Trommel richtig geschlossen wird

**sav-Lösung:** Das Funktionieren des Empfängers prüfen (Kontinuität bei der Karte oder Simulation der Feststellung mit einem Magneten).

- ⇒ Si NICHT OK den Empfänger zu wechseln.
- ⇒ Si OK; den Knopf der Bahnsteigsperr zu wechseln. Die Referenz AS0001057 leiten und die Arbeitsweise der änderung sehen eingeschlossen..

**ES\_** En determinado caso, la lavadora no empieza y el pictograma “Mal cierre portillo tambor” se indica sobre la pantalla, mientras que el tambor es cerrado correctamente.




**solución :** Comprobar el funcionamiento del captador (continuidad en la tarjeta o simulación de la detección con un imán).

- ⇒ Si NO OK cambiar el captador..
- ⇒ Si OK; cambiar el botón del portillo. Encargar la referencia AS0001057 y ver el método operatorio de cambio incluidos.

**IT\_** In certo caso, la lavatrice non prende avvio ed il pittogramma “cattiva chiusura portello tamburo”, si pubblica sullo schermo, mentre il tamburo è correttamente chiuso.

**soluzione:** Verificare il funzionamento del captatore (continuità al livello della carta o simulazione dell'individuazione con un magnete).

- ⇒ Si NON OK cambiare il captatore.
- ⇒ Si OK; cambiare il bottone del portello. Comandare il riferimento AS0001057 e vedere il modo operativo di cambiamento inclusi.



1\_ Detecteur vissé sur la cuve / magnet screwed on the tank / Auf dem Behälter geschraubter Detektor/ Detector atornillado sobre la cuba/  
Rivelatore avvitato sul serbatoio

2\_ Aimant mis dans le poussoir du portillon / magnet in the small door button / Mag gestellt im Drücker der Bahnsteigsperr / imán en el botón del portillo / magnete nel bottone del portello

